

# Translations:Découpe Laser Trotec 400/5/fr

---

- Ouvrir le capot et sortir la boîte blanche.
- Vérifier le contenu. S'il manque un élément ou s'ils sont endommagés, prévenir le Fabmanager.
- Tourner le bouton vers la droite pour allumer la machine, de la même manière qu'une clé de voiture.
- Pour commencer l'initialisation, le capot de la machine doit être fermé. Au début de l'initialisation, le plateau descend et le pointeur se déplace à sa position "0".