

# Translations:Descale your Nespresso Pixie machine/13/fr

---

Une fois que les deux boutons ne clignotent plus et restent tous les deux allumés, appuyez dessus simultanément pendant 3 secondes.