

Translations:Descal your Nespresso Pixie machine/27/fr

Appuyez sur le bouton 'grande tasse' afin de vider le réservoir de son contenu.