

# Translations:Encochage de tôle/5/fr

---

- Réglez l'angle de poinçon à l'aide de la matrice d'encochage
- Cliquez sur la Touche ON pour démarrer la machine