

# Translations: Nettoyer l'agitateur d'une machine à laver/6/fr

---

Soulever le capuchon de l'agitateur avec un tournevis à tête plate.

Mettez une paire de gants puis glissez la main à travers l'agitateur. Saisissez-le fermement puis remontez-le vers le haut. Mettre de côté.