

# Translations: Visual location of defects on optical fiber/6/fr

---

Appuyer sur le bouton PWR. Le localisateur émet un signal continu ou pulsé selon le paramétrage choisi avec le bouton MOD.