

# Translations: Nettoyer l'agitateur d'une machine à laver/3/de

---

Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung in Ihrem Servicepanel aus.