




Substituir a vela de ignição de uma motosserra

Substituir a vela de ignição de uma motosserra

 Difficulty **Very easy**

 Duration **5 minute(s)**

 [?dokit-autopropertyvalue-Area?](#) **Maintenance**

 [?dokit-autopropertyvalue-Business?](#) **Training**

Contents

Items

Step 1 - Coloque a motosserra no seu espaço de trabalho

Step 2 - Localize e remova o cabo de borracha

Step 3 - Desaparafusar a vela de ignição


Step 4 - Retire a vela de ignição do motor da motosserra.

Step 5 - Revissez la bougie

Step 6 - Rebranchez le cordon en caoutchouc

Comments

Items

 Chainsaw

Step 1 - Coloque a motosserra no seu espaço de trabalho



Step 2 - Localize e remova o cabo de borracha



Step 3 - Desaparafusar a vela de ignição



Step 4 - Retire a vela de ignição do motor da motosserra.



Step 5 - Revissez la bougie



Step 6 - Rebranchez le cordon en caoutchouc

