

Translations:Changer la bougie d'une tronçonneuse/6/fr

Si la bougie n'est pas apparente, enlevez le capot de la tronçonneuse pour accéder à celle-ci.