

Translations:Changer le filtre d'une machine à laver/15/fr

Une fois l'eau extraite du système, vous pouvez retirer le filtre en le dévissant totalement et en le faisant glisser hors de son logement.