

Translations:Changer le filtre d'une machine à laver/3/fr

Débranchez la machine à laver de la prise murale ou couper l'alimentation dans votre panneau de service.