

# Translations:Changer le filtre d'une machine à laver/8/fr

---

Avant de pouvoir retirer le filtre, la machine à laver doit être vidée de l'eau résiduelle et de l'eau qui n'a pas été vidangée.