

Translations:Fusion welding of optical fibres/17/fr

Fermer le capot pour déclencher le processus de soudure (la fonction démarrage auto doit être activée sinon appuyer sur la flèche verte du clavier).