

# Translations: Nettoyer l'agitateur d'une machine à laver/8/fr

---

Nettoyez l'agitateur au dessus d'un évier avec un nettoyant standard et un chiffon.