




# Changer le filtre d'une machine à laver

Changer le filtre d'une machine à laver

 Difficulty **Very easy**

 Duration **12 minute(s)**

 Area Use

 Business **Manufacturer**

## Contents

Video overview

Items

Step 1 - Couper l'alimentation

Step 2 - Ouvrez la trappe du filtre

Step 3 - Vidangez la machine

Step 4 - Sortez le filtre

Step 5 - Nettoyez le filtre à l'eau claire


Step 6 - Remettez le filtre en place

Step 7 - Fermez la trappe

Step 8 - Rétablissez l'alimentation de la machine à laver

Comments

## Items

 Washing machine

## Step 1 - Couper l'alimentation

Débranchez la machine à laver de la prise murale ou coupez l'alimentation dans votre panneau de service.



## Step 2 - Ouvrez la trappe du filtre

Selon la marque et le modèle de votre machine à laver, ouvrez à la main ou à l'aide de l'outil approprié la trappe derrière laquelle vous pourrez accéder au filtre.

La trappe se trouve sur le bas de la façade de votre appareil.



## Step 3 - Vidangez la machine

Avant de pouvoir retirer le filtre, la machine à laver doit être vidée de l'eau résiduelle et de l'eau qui n'a pas été vidangée.

Sortez de la canalisation le tuyau d'évacuation des eaux usées et déclipsez-le de l'appareil.

Posez le tube le plus près du sol.

Placez sous le tube des serviettes et un récipient pouvant accueillir l'eau. Si la quantité d'eau est très importante, il est préférable d'utiliser un tuyau pour l'évacuer.

Laissez l'eau s'écouler dans une baignoire.

**i** Vous pouvez aussi, à l'aide d'une tierce personne, maintenir la machine penchée en arrière contre le mur (45° environ). Ainsi, vous pourrez accéder au filtre sans avoir à purger la totalité de la machine.



## Step 4 - Sortez le filtre

Une fois l'eau extraite du système, vous pouvez retirer le filtre en le dévissant totalement et en le faisant glisser hors de son logement.




## Step 5 - Nettoyez le filtre à l'eau claire

Lorsque le filtre est retiré de la machine à laver, vous pouvez passer à son nettoyage.

N'utilisez pas de produit mais uniquement de l'eau claire pour procéder au nettoyage de la pièce.

Sous l'eau, retirez délicatement les saletés et tous les corps étrangers qui obstruent le filtre (pièces de monnaie, petits objets divers, fibres de vêtements, cheveux...).

 Si nécessaire vous pouvez vous aider d'une brosse douce pour frotter très légèrement le filtre.



## Step 6 - Remettez le filtre en place

Lorsque le filtre est bien nettoyé, son emplacement débarrassé de toutes saletés et la turbine entièrement dégagée, le filtre peut être remis en place.

Il vous suffit alors de le glisser dans sa cavité et de le revisser au maximum afin qu'il n'y ait aucune fuite. Assurez-vous d'avoir replacé correctement le filtre avant de passer à l'étape suivante.



## Step 7 - Fermez la trappe

Dès que le filtre lavé est repositionné dans sa cavité, la trappe peut être refermée à la main.



## Step 8 - Rétablissez l'alimentation de la machine à laver

